

КНОПКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ТУМБЛЕРЫ, СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА

	Артикул	Наименование	Сила тока	Напряжение	Количество контактов в контактной группе	Тип переключения	Наличие подсветки
	36-2362	Выключатель клавишный RWB-507	15 А	250 В	4	ON-OFF	Да
	36-2363	Выключатель клавишный RWB-507	15 А	250 В	4	ON-OFF	
	36-2450	Выключатель клавишный RWB-511	15 А	250 В	6	ON-OFF	
	36-2595	Выключатель клавишный	6 А	250 В	3	ON-OFF	
	36-2596	Выключатель клавишный	6 А	250 В	3	ON-OFF	
	36-2597	Выключатель клавишный	6 А	250 В	3	ON-OFF	
	36-2598	Выключатель клавишный	6 А	250 В	3	ON-OFF	
	36-2144	Выключатель клавишный RWB-205, SC-768	6 А	250 В	3	ON-OFF-ON	-
	36-2391	Выключатель клавишный RWB-509, SC-767	15 А	250 В	6	ON-OFF-ON	ДА
	36-2160	Выключатель клавишный RWB-305	6 А	250 В	6	ON-OFF	
	36-2161	Выключатель клавишный RWB-305	6 А	250 В	6	ON-OFF	
	36-2162	Выключатель клавишный RWB-305	6 А	250 В	6	ON-OFF	
	36-2163	Выключатель клавишный RWB-305	6 А	250 В	6	ON-OFF	
	36-2340	Выключатель клавишный 20А RWB-502, SC-767, IRS-201-1	20 А	250 В	4	ON-OFF	
	36-2175	Выключатель клавишный KCD1-201-4W REXANT	6 А	250 В	3	ON-OFF	
	36-2176	Выключатель клавишный KCD1-201-4W REXANT	6 А	250 В	3	ON-OFF	
	36-2177	Выключатель клавишный KCD1-201-4W REXANT	6 А	250 В	3	ON-OFF	
	36-2178	Выключатель клавишный KCD1-201-4W	6 А	250 В	3	ON-OFF	
	36-2190-1	Выключатель клавишный RWB-207, SC-768	6 А	250 В	4	ON-OFF	

	Артикул	Наименование	Сила тока	Напряжение	Количество контактов в контактной группе	Тип переключения	Наличие подсветки
	36-2210-1	Выключатель клавишный RWB-404, SC-791, IRS-101-1C	15 А	250 В	3	ON-OFF	Да
	36-2220-1	Выключатель клавишный 10А ON-OFF-ON с RWB-411, SC-791 упаковка	10 А	250 В	3	ON-OFF-ON	-
	36-2330-1	Выключатель клавишный RWB-502, SC-767, IRS-201-1	16 А	250 В	4	ON-OFF	ДА
	36-2332-1	Выключатель клавишный RWB-502, SC-767, IRS-201-1	16 А	250 В	4	ON-OFF	
	36-2350-1	Выключатель клавишный RWB-506, SC-767	15 А	250 В	6	ON-ON	
	36-2331-1	Выключатель клавишный RWB-502, SC-767, IRS-201-1	16 А	250 В	4	ON-OFF	
	36-2360-1	Выключатель клавишный RWB-507	15 А	250 В	4	ON-OFF	-
	36-2370-1	Выключатель клавишный RWB-508, SC-767	15 А	250 В	6	ON-OFF-ON	
	36-2390-1	Выключатель клавишный RWB-509, SC-767	15 А	250 В	6	ON-OFF-ON	Да
	36-2530-1	Выключатель клавишный 3А RWB-106, SC-214 упаковка	3 А	250 В	3	ON-OFF	
	36-2570-1	Выключатель клавишный RWB-214, SC-214, MIRS-101-8 упаковка	6 А	250 В	3	ON-OFF	
	06-0300-A	Выключатель клавишный RWB-207, SC-768 в упак. 1 шт.	6 А	250 В	4	ON-OFF	
	06-0301-A	Выключатель клавишный RWB-404, SC-791, IRS-101-1C в упак. 1 шт.	15 А	250 В	3	ON-OFF	-
	06-0302-A	Выключатель клавишный 10А ON-OFF-ON с RWB-411, SC-791 в упак. 1 шт.	10 А	250 В	3	ON-OFF-ON	
	06-0303-B	Выключатель клавишный RWB-502, SC-767, IRS-201-1	16 А	250 В	4	ON-OFF	Да
	06-0304-B	Выключатель клавишный RWB-502, SC-767, IRS-201-1	16 А	250 В	4	ON-OFF	
	06-0305-B	Выключатель клавишный ON-ON RWB-506, SC-767	15 А	250 В	6	ON-ON	
	06-0306-B	Выключатель клавишный RWB-502, SC-767, IRS-201-1	16 А	250 В	4	ON-OFF	