



1



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ/РАЗБОРКЕ ФОНАРЕЙ G7 - G25

ОТВЕРНИТЕ РАССЕЙВАТЕЛЬ



2



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ/РАЗБОРКЕ ФОНАРЕЙ G7 - G25

ВЗЯВ ЗА ТОРЦЫ, НАДАВИТЕ НА КНОПКУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ТАК, ЧТОБЫ РАЗОМКНУТЬ ПОЛОВИНЫ КОРПУСА



3




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ/РАЗБОРКЕ ФОНАРЕЙ G7 - G25

ВЗЯВ ЗА ТОРЦЫ, НАДАВИТЕ НА КНОПКУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ТАК, ЧТОБЫ РАЗОМКНУТЬ ПОЛОВИНЫ КОРПУСА



4



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ/РАЗБОРКЕ ФОНАРЕЙ G7 - G25

ПОМЕСТИТЕ 3 МИЗИНЧИКОВЫЕ БАТАРЕЙКИ (AAA) СОГЛАСНО СХЕМЕ



5



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ/РАЗБОРКЕ ФОНАРЕЙ G7 - G25

ПОМЕСТИТЕ 3 МИЗИНЧИКОВЫЕ БАТАРЕЙКИ (AAA) СОГЛАСНО СХЕМЕ



6



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ/РАЗБОРКЕ ФОНАРЕЙ G7 - G25

СОВМЕСТИТЕ ПО ТОРЦУ ЧАСТИ КОРПУСА И ЗАЩЕЛКНИТЕ